# Bande à LED multicolores 3 m

90 LED SMD, télécommande, IP20

NX-6528-675

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande à LED multicolores. Réalisez facilement un éclairage élégant et moderne, sans installation électrique compliquée. La télécommande infrarouge vous permet de choisir entre différents effets lumineux et 16 couleurs différentes.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Bande LED 3 m
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation avec prise terre
- Contrôleur LED
- Télécommande infrarouge avec pile
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**
- Tension de fonctionnement : 230 V
- Alimentation via adaptateur secteur 12 V DC, 2 A
- Puissance absorbée en fonctionnement : 2 W max.
- Courant de fonctionnement par couleur : env. 500 mA
- Couleurs : rouge, vert, bleu, blanc avec mélange de couleurs RVB
- Dimensions (L x l x H) : 3000 x 10 x 2,1 mm

**Mise en marche**
- Le dos de la bande à LED est doté d'un revêtement autocollant. Placez la bande sur des supports plats et bien propres.
- Les bandes à LED trop longues peuvent être raccourcies tous les 10 cm avec des ciseaux. Coupez uniquement le long des marquages de coupe, situés au niveau des points de contact couleur cuivre.
- Branchez la bande à LED au contrôleur (boîtier blanc) via la fiche à 4 broches. Veuillez respecter la polarité : les deux marquages fléchés sur les connecteurs doivent orientés l'un vers l'autre.
- De l'autre côté du contrôleur, branchez le connecteur coaxial 12 V de l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale, à l'aide du câble d'alimentation fourni. Votre guirlande est maintenant prête à l'emploi.

**Utilisation**
La télécommande vous permet de contrôler toutes les fonctions de la guirlande. Assurez-vous alors que la diode de réception infrarouge du contrôleur (le deuxième câble avec un capuchon sombre au bout) peut recevoir le rayon infrarouge de la télécommande.
Appuyez sur la touche ON pour allumer la guirlande.

| Touche | Fonction |
|---|---|
| | Augmenter la luminosité, la vitesse de clignotement ou du changement de couleur |
| | Réduire la luminosité, la vitesse de clignotement ou du changement de couleur |
| ON | Allumer |
| OFF | Éteindre (veille) |
| R | Lumière rouge continue avec 4 mélanges de couleurs |
| G | Lumière verte continue avec 4 mélanges de couleurs |
| B | Lumière verte continue avec 4 mélanges de couleurs |
| W | Lumière blanche continue (puissance lumineuse maximale) |
| FLASH | Les 3 couleurs de bases (rouge, jaune, bleu) se suivent rapidement |
| STROBE | Les LED clignotent en blanc |
| FADE | Les LED changent de couleur automatiquement sans clignoter |
| SMOOTH | Les LED changent de couleur en transitions douces |

- Si vous ne comptez pas utiliser la bande à LED pendant une longue période, éteignez-la complètement en débranchant la fiche d'alimentation de la prise secteur.

**Consignes de sécurité**
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême
- Les pistes conductrices ne doivent pas être interrompues ou endommagées pendant le montage. De ce fait, ne fixez jamais la bande à LED en la perçant avec des vis ou des clous.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- Veillez à respecter la polarité de la bande à LED pendant l'installation. En cas de polarité inversée, le produit ne fonctionne pas et certains éléments peuvent être endommagés.
- Ne continuez pas à utiliser les appareils fournis si ceux-ci sont endommagés.
- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse. Cela pourrait endommager votre vue.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit ne doit pas être exposé à une source de chaleur.
- Respectez une distance suffisante avec les matériaux inflammables (p.ex. papier, rideaux, etc.). Les ampoules ne doivent pas être recouvertes, par quelque objet que ce soit. Risque d'incendie !
- Lorsque vous posez les câbles, assurez-vous que personne ne risque de trébucher par-dessus.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur le traitement des déchets**
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6528 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.08.2013

© Août 2013 - MB//AR//LY- GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne